

アストロマーク 3 プラス

【連続給水ノンアルコール給湿液】



『アストロマーク 3 プラス』は発売以来数多くのユーザー様にご愛顧いただいております「アストロマーク 3」の給水効率を数段向上させました。従来ノンアルコールが難しいとされていた給水機構にも、定量添加にてご使用いただくことでノンアルコール化が可能となります。

【特長】

- ☆ ノンアルコール化でき、コストダウンが図れます。
- ☆ 一定の水膜保持ができ、水量コントロールが容易です。
- ☆ 版の不感脂化を高めるため、シャドー部及び毛抜き文字等、目あきが良好です。
- ☆ インキへの過度の吸水、乳化を 방지 プリード等生じません。

【濃度管理方法】

『アストロマーク 3 プラス』は外的要因の影響を受けない定量添加方式による濃度管理をお奨めします。
※ pH 管理に比べ使用量を減少できます。

【使用方法】

2～5% 濃度で使用します。標準使用濃度は 3% で設定します。
(印刷機のタイプなどの諸条件により、濃度設定が変わります)

【湿し水交換の目安】

- ・ 湿し水の pH が 6 を超えると、版面の不感脂化が低下することがあります。pH6 を湿し水の交換の目安にしてください。
- ・ 2 週間に 1 度の割合で交換してください。

【使用上の注意】

- ★ 従来の給湿液とは水上がり量が異なりますので、最低給水量を確認してから印刷を開始してください。
- ★ 他の給湿液と混合して使用すると、十分な効果が得られない場合があります。
- ★ 過剰添加すると印刷品質に影響を与えますので、適正な濃度で使用してください。
- ★ 原液が刷版画像部に付着しないようご注意ください。
- ★ 保管状況により本液が変色する場合がありますが、製品の性能に問題ありません。

ご使用前に必ず安全データシート (SDS) をお読みください。

【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 第一種指定化学物質含有
- ・ 有機 則 … 非該当
- ・ 消 防 法 … 危険物第四類第三石油類 (水溶性液体) / 危険等級 III



火気厳禁



保護手袋着用



保護眼鏡着用

SDSはこちら



【製品仕様】

10L 複合ポリ



株式
会社

日研化学研究所

名古屋本社 : 052-204-0556
名古屋営業所 : 052-506-7220
福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741
大阪支社 : 06-6577-0851