

アストロ中性紙 チェックペン

【中性紙判別チェックペン】



『アストロ中性紙チェックペン』は、中性紙と酸性紙を簡易に判別ができる製品です。従来、多用されてきた酸性紙の保存性の問題（黄ばみや酸化による破損）が指摘されたことにより、現在では中性紙が大半を占めるようになってきております。本を管理する場所などでは、酸性紙で作成された大切な書物などを判別して中性紙で作成し直すことや、書物の管理方法を見直すことに使用されております。印刷業界では、印刷適正の異なる酸性紙と中性紙を簡易に判別できることから、印刷トラブルの未然防止に使用されております。

【特長】

- ☆ pHメーターなどを使用しなくても中性紙の判別が行えます。
- ☆ 判別したい用紙に薬液を軽く塗り、色によって判別できます。

【使用方法】

1. 判別したい用紙の不要箇所に軽く塗ります。
2. 薬液は紫色で中性紙には変化しませんが、酸性紙は黄色に変化します。（塗布後、5分以内で判別を行ってください）

【使用上の注意】

- ★ 用紙を着色してしまうので、不要箇所や予備紙を使用してください。
- ★ 同じ個所に2度塗りはしないでください。
- ★ 使用後はキャップをして保管してください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 非該当
- ・ 有機則 … 非該当
- ・ 消防法 … 指定可燃物（可燃性液体類）

【製品仕様】

L2本入×10組/ケース



株式会社 日研化学研究所

名古屋本社 : 052-204-0556 東京支社 : 03-3632-4741
名古屋営業所 : 052-506-7220 大阪支社 : 06-6577-0851
福岡営業所 : 092-412-6711