

# PS 消去ペン UV

【UV 版ポジ専用消去ペン】

医薬用外毒物



『PS 消去ペン UV』は、従来の PS 消去ペンでは完全に消去できなかった残膜を解消するために UV 版ポジ専用として開発いたしました。画像消去として最適な能力を備えており、消去箇所の汚れ防止にも優れた効力を発揮します。

## 【特長】

- ☆ 画像部分を速やかに消去できます。
- ☆ CTP 版及び PS 版でもスピーディーに消去できます。
- ☆ 版を傷めず、消去跡の汚れがありません。

## 【使用方法】

1. 消去したい箇所をペンで軽く擦り溶解してください。
2. 消去後すぐに水を含んだスポンジなどで消去箇所を拭き取ってください。

## 【使用上の注意】

- ★ ご使用後は必ずキャップをして冷暗所に保管してください。
- ★ 版面上に水分がない状態でお使いください。
- ★ フォトポリマータイプ・PS 版ネガタイプにはご使用いただけません。
- ★ 医薬用外毒物を含有しておりますので、取扱いには充分注意をしてください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

## 【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 第一種指定化学物質含有
- ・ 有機則 … 第二種有機溶剤等（N，N-ジメチルホルムアミド）
- ・ 消防法 … 危険物第四類第二石油類（水溶性液体）／危険等級Ⅲ
- ・ 毒劇法 … 医薬用外毒物（フッ化水素）



火気厳禁



有害性



保護手袋着用



腐食性

## 【製品仕様】

LL2 本入 M3 本入 : 各 10 組/ケース



株式会社 **日研化学研究所**

名古屋本社 : 052-204-0556  
名古屋営業所 : 052-506-7220  
福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741  
大阪支社 : 06-6577-0851