

# トリートメントガム

## 【置版処理機用 PS 版専用処理液】



2槽型の置版処理機で使用される第1液と第2液を、使い分けることなく1液で2槽ともに使用できる『トリートメントガム』を開発いたしました。

### 【特長】

- ☆ 刷版上に付着したインキを完全に除去します。
- ☆ 良好な親水性皮膜を形成します。
- ☆ エマルジョンタイプのワンタッチ処理液です。

### 【使用方法】

1. 原液をタンクに投入してしばらくの間原液を循環させ、液が均一に混合されてから刷版を処理してください。  
※製品容器内で分離している場合がありますので、必ず良く振ってからタンク内に投入してください。
2. インキ洗浄力が低下したときは、新しい液と交換してください。交換の目安としては1000版程度です。
3. 一定量処理すると粘度上昇によりノズルからの吐出量が不足しますので、おおよそ100版を目安にしてタンク内残量の10%程度の水を加えてください。

### 【使用上の注意】

- ★ 他の薬品や溶剤と混ぜないでください。
- ★ 子どもの手の届かない場所に保管してください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

### 【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 非該当
- ・ 有機則 … 第三種有機溶剤含有
- ・ 消防法 … 指定可燃物（可燃性液体類）



火気厳禁

必ず換気を



してください



保護手袋着用

### 【製品仕様】

16Kg 缶


 株式  
 会社

**日研化学研究所**

名古屋本社 : 052-204-0556  
 名古屋営業所 : 052-506-7220  
 福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741  
 大阪支社 : 06-6577-0851