

ニッケン AR クリーナー H

【フレキシ印刷用アニロックスローラー洗浄剤】



ラベル・シール印刷の現場では、アニロックスローラーの洗浄が課題とされております。特にフレキシUVインキは樹脂分が多いため、アニロックスローラーの細かなセル内に堆積し、インキ濃度ムラを発生させます。『ニッケンARクリーナーH』は、日常のメンテナンス製品としてご使用いただくために開発いたしました。アニロックスローラーをしっかりと洗浄することで、セル内にインキ樹脂分を固着させることなく、十分な容積を確保することにより印刷品質向上に繋がります。

【特長】

- ☆ 高線数の細かなセルに堆積したインキ成分を素早く、簡単に洗浄します。
- ☆ 日常的にご使用いただくことで、インキ濃度ムラを防止し、印刷物の品質向上に役立ちます。
- ☆ 原液または、水で希釈してご使用いただけますのでコスト低減が図れます。

【使用方法】

1. アニロックスローラーに塗布して、10～30分程度放置してから良く水で洗い流します。※日常メンテナンス時のご使用は、水で2～3倍に希釈してご使用ください。また、セル内の汚れが強固な場合は原液にてご使用ください。
2. 強固な汚れも洗浄を数度繰り返すことで解消できます。また、原液を塗布して一晩程度放置後、洗浄するとより効果があります。※洗浄装置でご使用の場合は、水で2～5倍に希釈して洗浄タンクに入れてください。(装置での洗浄後はブラシ等で十分に水洗いを行ってから機械にセットしてください)

【使用上の注意】

- ★ アニロックスローラー専用洗浄剤ですので、それ以外の洗浄にはご使用いただけません。
- ★ ドクターローラーなどに本液を付着させた状態で長時間放置すると、ゴム質に悪影響を与えることがありますので、付着した場合は十分に水洗いを行ってください。
- ★ 版面に影響を与えることがありますので、付着した場合は十分に水洗いを行ってください。
- ★ アルミ(合金類含む)に対し影響を与えるおそれがありますので、付着しないようご注意ください。付着した場合は十分に水洗いを行ってください。
- ★ 本液はアルカリ性ですので、ご使用の際は必ず保護具を着用してください。

ご使用前に必ず安全データシート(SDS)をお読みください。

【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 非該当
- ・ 有機 則 … 非該当
- ・ 消 防 法 … 非該当



【製品仕様】

5L ポリ×4本/ケース 10L 複合ポリ



名古屋本社 : 052-204-0556 東京支社 : 03-3632-4741
名古屋営業所 : 052-506-7220 大阪支社 : 06-6577-0851
福岡営業所 : 092-412-6711