

日研 Z-ONE モア

【圧胴クリーナー&インキ付着防止】



環境に優しいアロマフリー溶剤で構成しており、オフセット印刷機の圧胴に付着したインキ・紙粉などの汚れに対して優れた洗浄力を発揮します。配合している研磨材は非常に微細なタイプで、圧胴表面を傷付けることはありません。また、洗浄と同時に強力な皮膜を形成することにより、圧胴表面にインキ・紙粉などの汚れの付着を長時間抑えます。姉妹品「日研 NEW Z-ONE」をより有害性の低い成分に処方変更した製品として開発しました。

【特長】

- ☆ PRTR法・有機則に非該当製品として設計しました。
- ☆ 強力な洗浄力を発揮し、さまざまな汚れを除去します。
- ☆ 洗浄後に耐久性のある強力な皮膜を形成し、付着防止効果を発揮します。
- ☆ 付着したインキも、簡単に素早く除去できるようになります。
- ☆ 研磨材は非常に微細なタイプで、圧胴を傷付けることはありません。
- ☆ 圧胴以外にはご使用いただけません。

【使用方法】

1. ウェスに適量とり、圧胴を擦込むように洗浄してください。
2. 研磨材が残らないようにしっかりと拭上げてください。

【使用上の注意】

- ★ 必ず良く振ってからご使用ください。
- ★ ブランケットに付着した場合は、洗い油などで洗浄してください。
- ★ 研磨材を含んでおりますので、セラミックス圧胴にはご使用いただけません。
- ★ 他の薬品や溶剤と混ぜないでください。
- ★ 圧胴以外の洗浄にはご使用いただけません。
- ★ 弱アルカリ性ですので保護具（保護手袋・保護眼鏡）を着用してご使用ください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

【適用法令】

- ・ PRTR法 … 非該当
- ・ 有機則 … 非該当
- ・ 消防法 … 非該当



保護手袋着用



保護眼鏡着用

【製品仕様】

500ml × 10本 / ケース



株式会社

日研化学研究所

名古屋本社 : 052-204-0556
名古屋営業所 : 052-506-7220
福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741
大阪支社 : 06-6577-0851