

ローラービタミン

【ローラー空転保護剤】



印刷機は印刷物の状況に応じて使用しないユニットがありますが、使用に関係なくインキローラーは稼働します。使用しないユニットにはインキがなく、いわゆる空転状態となります。『ローラービタミン』は、インキローラーを空転による摩擦及び摩擦熱から保護し、劣化を防止する製品として開発いたしました。成分の大半が天然抽出物で構成されており、環境に優しいだけでなくローラー寿命を延ばす製品として設計しております。

【特長】

- ☆ PRTR 法・有機則に非該当製品として設計しました。
- ☆ 大豆油ベースの環境に優しい成分で構成されております。
- ☆ インキローラーの温度上昇を抑え、長時間無補給で保護します。
- ☆ ビタミンEを配合しており、ゴム弾性を回復させると同時に寿命を延ばします。
- ☆ 洗浄が簡単のため、素早くインキ着肉ができ印刷開始がすぐ行えます。

【使用方法】

1. 空転から保護したいインキローラー上に適量滴下し、通常通りの印刷を開始してください。
(ローラーの端から端まで線状に往復すると適量となります)
2. ご使用後は本液をドクターで回収し、洗い油で洗浄後にインキ着肉を行ってください。

【使用上の注意】

- ★ 火気がなく温度変化の少ない場所で保管してください。
- ★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。
- ★ 皮膚に付着した場合は石けんで良く洗い流してください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

【適用法令】

- ・ PRTR 法 … 非該当
- ・ 有機則 … 非該当
- ・ 消防法 … 危険物第四類第三石油類（非水溶性液体）／危険等級Ⅲ

【製品仕様】

500ml × 6本 / ケース



名古屋本社 : 052-204-0556 東京支社 : 03-3632-4741
 名古屋営業所 : 052-506-7220 大阪支社 : 06-6577-0851
 福岡営業所 : 092-412-6711